

クイックリリースフィルターアダプター説明書

■ ベースリングの取り付け



①貼り付け部分を清掃する。



②剥離紙を剥がす。



③貼り付け、優しく押し付ける。



【コツ／Tips】

- ・(推奨)固定部分が上下左右に配置される方向で設計しています。
- ・位置決めはレンズを繰り出した状態の方が容易な場合がある。

■ ベースリングの取り外し



【コツ／Tips】

- ・固い場合はレンズを押し加え、引っ張る力と相殺するように作業する。
- ・レンズを繰り出した状態の方が容易な場合がある。

【ねじ込み式】と【はめ込み式】それぞれの注意点



【ねじ込み式】

- ・強く締め過ぎないようにする。
- ・外れないときはカッター等で切る。



【はめ込み式】

- ・フィルターが外れかけていないかを時々確認する。